

ミニHi-Fiサウンド ミュージックプレイヤーシステム


取扱説明書

ご使用になる前によくお読みください。



各ボタンの機能

1. 電源のON/OFFと演奏の開始/停止を行います。
2. 音量を上げます。
3. 音量を下げます。
4. 前の曲へ戻ります。3秒間押し続けると前のフォルダへ戻ります。
5. 次の曲へ進みます。3秒間押し続けると次のフォルダへ進みます。
6. 操作LEDです。(緑色)
7. バッテリー容量LEDです。
(容量が十分な時は緑色で、少なくなると赤色になります)
8. 3.5mmジャック(黒色ヘッド): イヤホン、USB接続、電源用
9. 3.5mmジャック(赤色ヘッド): オーディオ入力専用



操作説明

専用ケーブルについて

1. パッケージに同梱されている専用ケーブルは、USB Aタイプコネクタと3.5mmピンジャック端子が付いたケーブルと、3.5mmピンジャック端子が2つ付いたケーブルの2つで構成されています。
2. USBコネクタが付いたケーブルを黒色ヘッドに接続すると、ファイルをコピーしたり、電源をチャージすることができます。
3. 3.5mmピンジャック端子が2つ付いた片方を赤色ヘッドを接続すると、オーディオ機器をLine-Inして演奏することができます。

電源のON/OFF

1. “電源ボタン”を軽く押すと、デバイスの電源がONになり自動的に音楽の演奏が始まります。
2. “電源ボタン”を6秒間押し続けると、いつでもデバイスの電源をOFFにできます。
3. デバイスが電源ONの状態のまま30秒間何も音楽が演奏されないと、自動的にデバイスの電源がOFFになります。

音楽ファイルのコピー

1. 専用ケーブルをPCへ接続します。USBコネクタをPCのUSBポートへ接続し、3.5mmジャック端子を黒色ヘッドへ接続します。PC側では自動的に本デバイスをフラッシュディスクとして認識します。
2. 音楽ファイルをPCから本デバイスへコピーします。
3. アルバムごとに異なるフォルダを作成することをお勧めします。アルバム単位での選曲が可能になるためです。
4. サポートしている音楽ファイルフォーマットは、MP3とWMAの2つです。
5. DRMフォーマットには未対応です。

音楽の選択と音量の変更

1. “次の曲へ進む”ボタンを一回押すと次の曲の演奏が始まります。“前の曲へ戻る”ボタンを一回押すと、前の曲の演奏が始まります。
2. “次の曲へ進む”ボタンを3秒間押し続けると、LEDが3回点滅して次のフォルダ(アルバム)の先頭の曲の演奏が始まります。ここで“次の曲へ進む”ボタンをもう一度押すと新しいフォルダ内で異なる曲を選ぶことができます。前のフォルダへ戻るには“前の曲へ戻る”ボタンを3秒間押し続けてください。
3. “音量を上げる”ボタンや“音量を下げる”ボタンを押すとスピーカーの音量を調節することができます。

オーディオLine-Inケーブルの接続

1. 専用ケーブルを接続します。3.5mmジャック端子の1つを赤色ヘッドの“Line-In”ジャックへ接続し、もう1方の3.5mmジャック端子を他のデバイスのイヤホン端子などのオーディオ出力ジャックへ接続します。例えば、3.5mmジャック端子を本デバイスのLine-Inジャックへ接続し、もう1方の3.5mmジャック端子をiPhoneのイヤホンジャックへ接続すると、iPhone上で再生した音楽が本デバイスを通して増幅して出力されます。
2. Line-Inケーブルモードで使用する場合、USBケーブルは本デバイスから取り外してください。
3. 本デバイスでは、黒色と赤色のジャックを同時に使用することはできません。例えば、USBでデータ転送をしながら、同時にLine-Inモードで音楽を演奏するといったことはできません。